

# Bedienungsanleitung

# Werbe-/Display-Kühlschrank Glastür-Kühlschrank KühlWürfel®



Deutsch Seite 01
English Page 20

# **Inhaltsverzeichnis**

1		Einleitung	3
2		Wichtige Gebrauchs- und Sicherheitshinweise	
	2.1	Sicherheitshinweise	3
	2.2	Erklärung der Sicherheitshinweise	
	2.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	4
3		Gerät auspacken	5
4		Gerätebeschreibung	6
	4.1	GCKW24, GCKW52, GCKW70	6
	4.2	GCDC25, GCDC50, GCDC80, GCDC110	7
5		Technische Angaben	8
	5.1	Kühlmittel	
6		Installation	10
	6.1	Aufstellen	10
		Nivellieren	
7		Inbetriebnahme	11
	7.1	Vor der ersten Inbetriebnahme	
		Gerät am Stromnetz anschließen	
8		Betrieb	
	8.1	Gerät einschalten	12
	8.2	Temperatur einstellen	
	8.3	Betriebsgeräusche	13
9		Abtauen/Abschalten	13
10		Instandhaltung	
	10.1	Reinigung und Pflege	
11		Reparaturen	
12		Was tun wenn Problemlösungen	
13		Tipps zur Energieeinsparung	
14		Entsorgung Altgerät	
15		Kundendienst	
16		Garantiebedingungen	

#### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf unseres Kühlschranks. Sie haben gut gewählt. Ihr Gastro-Cool Gerät wurde für den gewerblichen Einsatz entwickelt und ist ein Qualitätserzeugnis, das höchste technische Ansprüche mit praxisgerechtem Bedienkomfort verbindet, wie andere Gastro-Cool Geräte auch, die zur vollen Zufriedenheit ihrer Besitzer in ganz Europa im Einsatz stehen.

Deutsch

3

# 1 Einleitung

Dieses Gerät entspricht den geltenden EG-Sicherheitsbestimmungen in Bezug auf elektrische Geräte. Es wurde nach aktuellem Stand der Technik gefertigt und zusammengebaut.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Hinweise für den Betrieb und den Unterhalt des Gerätes. Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann Schäden verursachen.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer weiter. Bei Fragen zu Themen, die in dieser Gebrauchsanweisung für Sie nicht ausführlich genug beschrieben sind, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

# 2 Wichtige Gebrauchs- und Sicherheitshinweise

# 2.1 Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen sind unbedingt zu lesen und zu befolgen.

# 2.2 Erklärung der Sicherheitshinweise



Deutsch

#### **WARNUNG**

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen kann!



#### **VORSICHT**

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann!

#### **WICHTIG**

Bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung erhebliche Sach- oder Umweltschäden bewirken kann.

## 2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

Ziehen Sie im Notfall sofort den Stecker aus der Steckdose.



## **WARNUNG**

Fassen Sie den Stecker am Elektrokabel beim Einstecken und Herausziehen nie mit feuchten oder nassen Händen an. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Ziehen Sie vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Stecker aus der Steckdose.
- Ein beschädigtes Stromversorgungskabel muss unverzüglich durch den Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzt werden.
- Wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, dürfen Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
- Außer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungsund Wartungsarbeiten dürfen keine Eingriffe am Gerät vorgenommen werden. Handlungen entgegen diese Anweisung können zum Verlust der Gewährleistung führen.

# 3 Gerät auspacken

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Überprüfen Sie den Kühlschrank auf Transportschäden. Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall anschließen. Wenden Sie sich im Schadensfall bitte an den Lieferanten.



#### WARNUNG

Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

#### **Entsorgung Verpackungsmaterial**

Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung.

#### **Transportschutz entfernen**


Das Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt. Entfernen Sie alle Klebebänder. Kleberückstände können Sie mit Reinigungsbenzin entfernen. Entfernen Sie alle Klebebänder und Verpackungsteile auch aus dem Inneren des Gerätes.

# 4 Gerätebeschreibung

## 4.1 GCKW24, GCKW52, GCKW70

- 1. Griffmulde
- 2. Glas-Tür
- 3. Verdampfer
- 4. Licht
- 5. Türscharnier
- 6. Abdeckung Türscharnier
- 7. Deckel
- 8. Körper


- 9. Tropfschale
- 10. Kompressor
- 11. Netzkabel
- 12. Kompressor-Unterstützung
- 13. Großer Fuß
- 14. kleiner Fuß
- 15. Türscharnier
- 16. Regalboden



## 4.2 GCDC25, GCDC50, GCDC80, GCDC110

- 1. Netzkabel
- 2. Thermostat Knopf
- 3. Schalter
- 4. Metall-Abdeckung hinten
- 5. Thermostat
- 6. Metall-Deckel
- 7. Körper
- 8. Trockner-Filter
- 9. Filter-Halterung
- 10. Befestigungsplatte Leuchte
- 11. Obere Abdeckung Befestigungsplatte Leuchte
- 12. Rechte Abdeckung Leuchthaube
- 13. Leuchthaube
- 14. Untere Abdeckung Leuchthaube
- 15. Oberes Türscharnier
- 16. Glastür

- 18. Fuß
- 19. Regalboden
- 20. Türdichtung
- 21. Innere Abdeckung Leuchte
- 22. Innere Leuchte
- 23. Linke Abdeckung Leuchthaub
- 24. Halterung Leuchte
- 25. Leuchtröhre
- 26. Regalboden-Schiene
- 27. Großer Fuß
- 28. Schiene Tropfschale
- 29. Tropfschale
- S1. Schraube
- S2. Unterlegscheibe
- S3–S5. Schraube
- S6. Große Unterlegscheibe



# **5 Technische Angaben**

Deutsch


Modell-Nr.	GCDC25	GCDC50	GCDC80	GCDC110
Klimaklasse	N	N	N	N
Volumen	21 L	52 L	80 L	105 L
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz/76 W	230 V/50 Hz/80 W	230 V/50 Hz/92 W	230 V/50 Hz/105 W
Energieverbrauch	0,6 (kWh/24 h)	0,85 (kWh/24 h)	1,0 (kWh/24 h)	1,8 (kWh/24 h)
Kühlmittel	R600a (20 g)	R600a (30 g)	R600a (40 g)	R600a (40 g)
Abmessungen $H \times B \times T$	61 × 33 × 42 cm	79 × 42 × 46 cm	93 × 46 × 47 cm	188 × 36 × 36 cm
Nettogewicht	16,0 kg	23,0 kg	29,0 kg	60,0 kg

Modell-Nr.	GCGD110	GCKW24	GCKW52	GCKW70
Klimaklasse	N	N	N	N-ST
Volumen	105 L	21 L	52 L	68 L
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz/105 W	230 V/50 Hz/76 W	230 V/50 Hz/80 W	230 V/50 Hz/80 W
Energieverbrauch	1,2 (kWh/24 h)	0,6 (kWh/24 h)	0,8 (kWh/24 h)	0,8 (kWh/24 h)
Kühlmittel	R600a (40 g)	R600a (18 g)	R600a (25 g)	R600a (30 g)
Abmessungen $H \times B \times T$	174 × 36 × 37 cm	49,5 × 35 × 42 cm	50 × 43 × 47 cm	64 × 43 × 48 cm
Nettogewicht	60,0 kg	15,0 kg	19,5 kg	25,0 kg

Alle gerätespezifischen Daten sind durch den Gerätehersteller nach europaweit genormten Messverfahren unter Laborbedingungen ermittelt worden. Sie sind in der EN 153 festgehalten. Der tatsächliche Energieverbrauch der Geräte während des Einsatzes hängt natürlich vom Aufstellungsort und vom Nutzerverhalten ab und kann daher auch höher liegen als die vom Gerätehersteller unter Normbedingungen ermittelten Werte.

Der Fachmann kennt diese Zusammenhänge und führt die Prüfungen mit speziellen Messgeräten nach den gültigen Normen durch.

## Schaltplan



#### 5.1 Kühlmittel



#### **VORSICHT**

Das Gerät enthält im Kühlmittelkreislauf das Kühlmittel Isobutan (R600a), ein Naturgas mit hoher Umweltverträglichkeit, das brennbar ist. Achten Sie beim Transportieren und Aufstellen des Gerätes darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufes beschädigt werden.

## Vorgehen bei beschädigtem Kühlkreislauf:

- offenes Feuer und Zündquellen unbedingt vermeiden
- den Raum, in dem das Gerät steht, gut durchlüften

# 6 Installation

#### 6.1 Aufstellen

Deutsch

Das Gerät soll in einem gut belüfteten und trockenen Raum stehen. Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf den Stromverbrauch und die einwandfreie Funktion des Gerätes aus.

Eine ausreichende Luftzirkulation an der Geräterückwand und -oberkante muss gewährleistet sein. Für eine optimale Belüftung des Gerätes müssen die minimalen Lüftungsquerschnitte eingehalten werden: Das bedeutet, stellen Sie den Kühlschrank mindestens 10 cm von der Wand entfernt hin, des weiteren muss rechts und links je 2 cm und oberhalb 30 cm Platz sein. Falls Sie das Gerät auf einen Teppich stellen möchten, achten Sie darauf, dass Sie eine feste und glatte Unterlage verwenden.

#### **WICHTIG**


- Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
- Das Gerät darf nicht an Heizkörpern, neben einem Herd oder sonstigen Wärmequellen stehen.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- Das Gerät darf nur an einem Ort stehen, dessen Umgebungstemperatur der Klimaklasse entspricht, für die das Gerät ausgelegt ist.

Die Klimaklasse finden Sie auf dem Typenschild, das sich außen an der Rückseite des Gerätes befindet. Die Tabelle zeigt, welche Umgebungstemperatur welcher Klimaklasse zugeordnet ist:

SN	10 bis 32°C
N	16 bis 32°C
ST	18 bis 38°C
Т	18 bis 43°C

#### 6.2 Nivellieren

Bei unebener Auflagefläche kann das Gerät mit den vorderen Füßen ausbalanciert werden. Drehen Sie am Fuß (34), bis das Gerät horizontal und ohne zu wackeln fest auf dem Boden steht.



# 7 Inbetriebnahme

#### 7.1 Vor der ersten Inbetriebnahme

Nach dem Transport sollte das Gerät für mindestens 24 Stunden stehen, damit sich das Kühlmittel im Kompressor sammeln kann. Die Nichtbeachtung könnte den Kompressor beschädigen und damit zum Ausfall des Gerätes führen. Der Garantieanspruch erlischt in diesem Fall.

Reinigen Sie den Innenraum des Kühlschrankes mit allen sich darin befindenden Zubehörteilen mit handelsüblichen milden Reinigungsmitteln.

## 7.2 Gerät am Stromnetz anschließen

## **WICHTIG**

Das Gerät muss unbedingt vorschriftsmäßig geerdet sein. Zu diesem Zweck ist der Stecker des Anschlusskabels mit dem dafür vorgesehenen Kontakt versehen.

#### **WICHTIG**

Rufen Sie einen Elektrofachmann, wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt. Versuchen Sie nicht den Stecker mit Gewalt in die Steckdose zu stecken.

#### **WICHTIG**

**Deutsch** 

Sollten Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, oder sollte es zu einem Stromausfall kommen: Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.


# 8 Betrieb

#### 8.1 Gerät einschalten

Zum einschalten des Geräts Netzstecker in die Steckdose stecken.

# 8.2 Temperatur einstellen

Die Temperatur kann von 0°C bis 10°C eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt über den Drehknopf.



#### **ANMERKUNG**

Bitte beachten Sie, dass sich die Temperatur in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur (Aufstellungsort), von der Häufigkeit des Türöffnens und der Bestückung ändert.

### **WICHTIG**

Hohe Raumtemperaturen (wie z.B. an heißen Sommertagen) und eine kalte Temperatureinstellung können zu fortdauerndem Kühlschrank-Betrieb führen. Der Grund dafür ist, dass der Kompressor kontinuierlich laufen muss, um die niedrige Temperatur im Gerät beizubehalten. Das Gerät ist nicht in der Lage automatisch abzutauen, da dies nur möglich ist, wenn der Kompressor nicht läuft (s. Abschnitt Abtauen). Es kann daher passieren, dass sich eine dicke Reif- oder Eisschicht an der hinteren Innenwand bildet.

## 8.3 Betriebsgeräusche

#### Normale Geräusche

- Murmeln das Geräusch wird vom Kompressor verursacht, wenn er in Betrieb ist. Es ist stark, wenn er ein- oder ausschaltet.
- Flüssigkeitsgeräusch es entsteht durch die Zirkulation des Kühlmittels im Aggregat
- Klickgeräusche der Temperaturregler schaltet den Kompressor ein oder aus.

# 9 Abtauen/Abschalten

Während der Phasen des Kühlens und Abtauens bildet sich an der Innenwand eine dünne Eisschicht oder Wassertropfen. Das Tauwasser fließt in eine Auffangschale und verdunstet. Bitte achten Sie darauf, dass der Abflusskanal nicht verstopft ist. Er kann mit einem Pfeifenreiniger vorsichtig gereinigt werden.

Zwar hat Ihr Kühlschrank eine automatische Abtauung; sollte sich jedoch eine dickere Eisschicht im Inneren des Gerätes bilden, sollten Sie es gelegentlich per Hand abtauen. Verfahren Sie hierbei wie in Punkt 10.1 beschrieben. Ggf. können Sie, um die Abtauung zu beschleunigen, eine Schüssel mit warmem Wasser in das Gerät stellen oder einen Fön benutzen.

# 10 Instandhaltung

## **10.1 Reinigung und Pflege**

Bei Verschmutzung des Gerätes gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Trennen Sie den Kühlschrank vom Stromnetz.
- 2. Reinigen Sie den Innenraum (auch Rückwand und Boden) mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!
- 3. Trocknen Sie alle Oberflächen sorgfältig.
- 4. Schließen Sie nach der Reinigung den Kühlschrank wieder am Stromnetz an.
- 5. Reinigen Sie das Gerät nie mit Dampfreinigungsgeräten.
- 6. Überprüfen Sie auch das Tauwasserablaufloch.

# 11 Reparaturen



#### **WARNUNG**

Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen ausschließlich nur von einem hierfür qualifizierten Fachmann ausgeführt werden. Eine falsch bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur bringt Gefahr für den Benutzer und führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs!

# 12 Was tun wenn . . . Problemlösungen

Der Aufbau des Gerätes gewährleistet einen störungsfreien Betrieb sowie eine lange Lebensdauer. Sollte es dennoch während des Betriebes zu einer Störung kommen, prüfen Sie ob diese auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist.

Nachfolgende Störungen können Sie durch Prüfung der möglichen Ursachen selbst beheben:

Störung	Mögliche Ursachen	Maßnahmen	
Das Gerät kühlt nicht	Ist der Netzstecker nicht in der Steckdose? Hat die Sicherung der Steckdose ausgelöst?	Netzstecker richtig in die Netz-Steckdose stecken, Sicherung einschalten, eventuell Fachbetrieb hinzurufen.	
laut im Betrieb senk- und waagerecht?		Gerät über Füße einstellen. Strömungsgeräusche im Kühlkreislauf sind normal.	
Wasser steht auf dem Boden des Kühlgerätes	Ist der Temperaturregler richtig eingestellt? Ist der Tauwasserkanal verstopft?	Temperaturreglerein- stellung korrigieren Ablauföffnung mit Pfeifenreiniger säubern.	
Das Gerät kühlt nicht richtig	Ist die Belüftung des Gerätes gewährleistet?	Belüftungsschlitz freiräumen, Gerät frei aufstellen.	

# 13 Tipps zur Energieeinsparung

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Herden, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf. Bei hoher Umgebungstemperatur läuft der Kompressor häufiger und länger. Dies führt zu einem vermeidbaren hohen Stromverbrauch.

Achten Sie auf ausreichende Be- und Entlüftung am Gerätesockel und an der Geräterückseite. Lüftungsöffnungen dürfen niemals abgedeckt werden.

Die Tür sollte nur so lange wie nötig geöffnet bleiben.

Die Türdichtungen Ihres Gerätes müssen vollkommen intakt sein, damit die Türen richtig schließen.

Die Temperatur nicht kälter als notwendig einstellen.

# 14 Entsorgung Altgerät

Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung. Machen Sie ausgediente Altgeräte vor der Entsorgung unbrauchbar.



**Deutsch** 

Dieses Gerät ist ausgezeichnet lt. Vorgabe der Europäischen Entsorgungs Entsorgungsvorschrift 2002 / 96 / EC - WEEE.

Sie stellt sicher, dass das Produkt ordentlich entsorgt wird. Durch die umweltfreundliche Entsorgung stellen Sie sicher, dass eventuelle gesundheitliche Schäden durch Falschentsorgung vermieden werden. Das Symbol der Tonne auf dem Produkt oder den Begleitpapieren zeigt an, dass dieses Gerät nicht wie Haushaltsmüll zu behandeln ist. Stattdessen soll es dem Sammelpunkt für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Gerätschaften zugeführt werden.

Die Entsorgung muss nach den jeweils örtlich gültigen Bestimmungen vorgenommen werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder Entsorgungsfirma.

# 15 Kundendienst

Kann eine Störung anhand der zuvor aufgeführten Hinweise nicht beseitigt werden, rufen Sie bitte den Kundendienst. Führen Sie in diesen Fall keine weiteren Arbeiten, vor allem nicht an den elektrischen Teilen des Gerätes, selbst aus. Öffnen Sie die Tür nicht unnötig oft; einen Kälteverlust vermeiden.

#### Zuständige Kundendienstadresse Deutschland:

EGS GmbH Dieselstraße 1 D-33397 Rietberg

Kundentelefon: +49 (0) 2944/9716-6
Telefax: +49 (0) 2944/9716-77
E-Mail: kontakt@egs-gmbh.de

Halten Sie bitte für den Kundendienst folgende Informationen bereit:

- Vollständige Anschrift und Telefon-Nr.
- Gerätetyp und Seriennummer
- Fehlerbeschreibung
- Kaufbeleg

# 16 Garantiebedingungen

#### Garantiebedingungen

Als Käufer eines Gastro-Cool Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu.

#### Leistungsdauer

Die Gewährleistung gilt ein Jahr (Kaufbeleg ist vorzulegen) ab Rechnungsdatum. Während des ersten Jahres werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt. Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät noch für die neu eingebauten Teile.

#### **Umfang der Mängelbeseitigung**

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

## **Ausgeschlossen sind:**

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden aufgrund von chemischer bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedienungen, Glas- Lack- oder Emailleschäden und evtl. Farbunterschiede, sowie defekte Schläuche und Zapfhähne. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am Gastro-Cool Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch einen qualifizierten Fachmann mit unseren Originalteilen durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

### Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in einem EU-Land erworben wurden und die in der Bundesrepublik Deutschland in Betrieb sind.

Für Geräte, die in einem EU-Land erworben und in ein anderes EU-Land gebracht wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils landesüblichen Garantiebedienungen erbracht. Eine Verpflichtung zur Leistung der Garantie besteht nur dann, wenn das Gerät den technischen Vorschriften des Landes, in dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird, entspricht.

#### Für Reparaturaufträge außerhalb der Garantiezeit gilt:

Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.

Wird ein Gerät überprüft bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrt- und Arbeitspauschalen berechnet. Die Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich.

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.



# **Instructions for Use**

# Display-Cooler Glass Door Cooler KühlWürfel®

(only for commercial use)



# **List of contents**

2	2.1 2.2 2.3	Introduction Important information for use and safety Safety instructions Explanation of the safety instructions	22
	2.2		22
	2.3		23
		General safety instructions	23
3		Unpacking the appliance	
4		Description of the appliance	
	4.1	GCKW24, GCKW52, GCKW70	
	4.2	GCDC25, GCDC50, GCDC80, GCDC110	
5		Technical details	
	5.1	Refrigerant	
6		Installation	
	6.1	Positioning	29
	6.2	Levelling	
7		Start-up	
	7.1	Before starting up for the first time	
	7.2	Connecting the appliance to the mains supply	30
8		Operation	31
	8.1	Switching the appliance on	31
	8.2	Setting the temperature	31
	8.3	Noises during operation	32
9		Defrosting/Switching off	32
10		Maintenance	33
	10.1	Cleaning and care	
11		Repairs	
12		What to do if Solutions to problems	34
13		Tips for saving energy	35
14		Disposal of old appliances	35
15		Customer Service	36
16		Terms of the guarantee	

#### **Dear Customer,**

**English** 

Thank you for having purchased our Cooler. You have made a good choice. Your Gastro-Cool appliance has been developed for commercial use and is a quality product that combines the highest technical demands with ease of use in practice – like other Gastro-Cool appliances which are used to the total satisfaction of their owners over the whole of Europe.

## 1 Introduction

This appliance corresponds to the applicable EC safety regulations relating to electrical equipment. It has been produced and assembled according to the current prior art.

Before you start up the appliance, read through these Directions for Use thoroughly. They contain important instructions for the operation and maintenance of the appliance. Incorrect use of the appliance may cause damage.

Keep the Directions for Use so that they can be referred to at a later date. Pass them on to any subsequent owners. Should you have any questions on matters which are not described in sufficient detail for you in these Directions for Use, please contact Customer Service.

# 2 Important information for use and safety

## 2.1 Safety instructions

All of the safety instructions given in these Directions for Use are provided with a warning symbol. They provide early warning of possible dangers. This information must be read and followed without fail.

# 2.2 Explanation of the safety instructions



#### **WARNING**

denotes a dangerous situation which could lead to serious injury or death if not observed!



#### **BEWARE**

denotes a dangerous situation which could lead to slight or moderate injury if not observed!

#### **IMPORTANT**

denotes a situation which could cause considerable damage to property or the environment if not observed.

## 2.3 General safety instructions

In an emergency, remove the plug from the socket immediately.



#### **WARNING**

Hold the plug by the electric cable when plugging in, and never pull it out with damp or wet hands. Electric shock is life-threatening!

- Do not pull the plug out of the socket by the cable.
- Pull the plug out of the socket before any cleaning or maintenance intervention.
- A damaged power supply cable must be replaced immediately by the supplier, retailer or Customer Service.
- If cables or plugs are damaged, the appliance must no longer be used.
- Apart from the cleaning and maintenance work described in these Directions for Use, the appliance must not be interfered with in any way. Any action taken contrary to these directions may lead to loss of the guarantee.

# 3 Unpacking the appliance

The packaging must be undamaged. Check the refrigerator for any damage that has occurred during transportation. Under no circumstances plug in a damaged appliance. If damage has occurred, please contact the supplier.



**English** 

### **WARNING**

Items of packaging (e.g. films, polystyrene) may be dangerous for children. Risk of suffocation! Keep packaging materials away from children.

#### **Disposal of packaging materials**

Ensure that they are disposed of in an environmentally friendly manner.

#### **Removal of transportation protection elements**


The appliance and some of the interior fittings are protected for transportation. Remove all adhesive tape. Adhesive residues can be removed using cleansing spirit. Remove all adhesive tape and items of packaging from the interior of the appliance.

# 4 Description of the appliance

## 4.1 GCKW24, GCKW52, GCKW70

- 1. Recessed Handle
- 2. Glass door
- 3. Evaporator
- 4. Light
- 5. Upper hinge
- 6. Upper hinge cover
- 7. Ream cover
- 8. Housing

- 9. Water tank
- Compressor
- 11. Power cord
- 12. Compressor base
- 13. Bigger foot
- 14. Smaller foot
- 15. Lower door hinge
- 16. Shelf



## 4.2 GCDC25, GCDC50, GCDC80, GCDC110

1. Power cord 18. Foot 2. Thermostat knob 19. Shelf 3. Switch 20. Door sealing 4. Back metal cove 21. Inner lamp cover 5. Thermostat 22. Inner lamp 6. Top metal cover 23. Left holder 7. Unit body 24. Lamp support 8. Dryer filter 25. Lamp tube 9. Holder of filter 26. Shelf slide 10. Lamp panel 27. Big foot 11. Top cover of lamp panel 28. Slide of water plate 12. Right holder 29. Water plate 13. Lamp panel S1. Copper screw 14. Bottom cover of lamp panel S2. Washer 15. Top hinge S3-S5. Screw 16. Glass door S6. Big washer 17. Bottom hinge S7-S10. Screw S7 10

# 5 Technical details


Model No	GCDC25	GCDC50	GCDC80	GCDC110
Climate classification	N	N	N	N
Volume	21 L	52 L	80 L	105 L
Electrical connection	230 V/50 Hz/76 W	230 V/50 Hz/80 W	230 V/50 Hz/92 W	230 V/50 Hz/105 W
Energy consumption	0.6 (kWh/24 h)	0.85 (kWh/24 h)	1.0 (kWh/24 h)	1.8 (kWh/24 h)
Refrigerant	R600a (20 g)	R600a (30 g)	R600a (40 g)	R600a (40 g)
Dimensions H × W × D	61 × 33 × 42 cm	79 × 42 × 46 cm	93 × 46 × 47 cm	188 × 36 × 36 cm
Net weight	16.0 kg	23.0 kg	29.0 kg	60.0 kg

Model No	GCGD110	GCKW24	GCKW52	GCKW70
Climate classification	N	N	N	N-ST
Volume	105 L	21 L	52 L	68 L
Electrical connection	230 V/50 Hz/105 W	230 V/50 Hz/76 W	230 V/50 Hz/80 W	230 V/50 Hz/80 W
Energy consumption	1.2 (kWh/24 h)	0,6 (kWh/24 h)	0.8 (kWh/24 h)	0.8 (kWh/24 h)
Refrigerant	R600a (40 g)	R600a (18 g)	R600a (25 g)	R600a (30 g)
Dimensions H × W × D	174 × 36 × 37 cm	49,5 × 35 × 42 cm	50 × 43 × 47 cm	64 × 43 × 48 cm
Net weight	60.0 kg	15,0 kg	19.5 kg	25.0 kg

All appliance-specific data have been determined by the appliance manufacturer by means of Europe-wide standardised measuring methods under laboratory conditions. These are specified in EN 153. The actual energy consumption of the appliances during use is of course dependent upon the installation site and user behaviour, and so may also be higher than the values determined by the appliance manufacturer under standard conditions.

The expert is familiar with this context and carries out the tests with special measuring instruments according to the applicable standards.

## **Circuit diagram**



# 5.1 Refrigerant



#### **BEWARE**

The appliance contains in the refrigerant circuit the refrigerant isobutane (R600a), a highly environmentally compatible natural gas that is inflammable. While transporting and installing the appliance ensure that no parts of the refrigerant circuit are damaged.

## **Procedure if the refrigerant circuit is damaged:**

- avoid open fire and ignition sources at all costs
- ensure that the room in which the appliance is located is well ventilated

# 6 Installation

## 6.1 Positioning

The appliance should be located in a well ventilated and dry room. The ambient temperature affects the power consumption and correct function of the appliance.

Sufficient air circulation on the rear wall and upper edge of the appliance must be guaranteed. For optimal ventilation of the appliance the minimum ventilation crossections must be observed: i.e. position the refrigerator at least 100 mm away from the wall, and furthermore a space of 20 mm must be left to the right and to the left, and 300 mm at the top. If you wish to place the appliance on a carpet, ensure that you use a solid and smooth base.

#### **IMPORTANT**


- The appliance must not be exposed to direct solar radiation.
- The appliance must not stand on heating elements, next to a stove or other heat sources.
- The appliance must be positioned so that the mains plug is accessible.
- The appliance may only stand in a location where the ambient temperature corresponds to the climate classification for which the appliance is designed.

The climate classification can be found on the identification plate located on the outside of the appliance at the back. The table to the side here shows which ambient temperature is assigned to which climate classification:

SN	10 to 32°C
N	16 to 32°C
ST	18 to 38°C
Т	18 to 43°C

## 6.2 Levelling

If the bearing surface is uneven the appliance can be balanced with the front feet. Turn the foot (34) until the appliance stands firmly on the ground horizontally and without wobbling.



# 7 Start-up

**English** 

# 7.1 Before starting up for the first time

After transportation the appliance should be left to stand for at least 24 hours so that the refrigerant can collect in the compressor. Non-observance of this may damage the compressor and so lead to the appliance malfunctioning. In such a case the guarantee becomes invalid.

Clean the interior of the refrigerator and all of the accessories to be found here with commercially available, mild cleaning products.

# 7.2 Connecting the appliance to the mains supply

#### **IMPORTANT**

It is imperative that the appliance be earthed according to the directions. For this purpose the plug of the connecting cable is provided with the appropriate contact.

#### **IMPORTANT**

Call a specialist electrician if the plug does not fit into the socket. Do not try to force the plug into the socket.

#### **IMPORTANT**

If you disconnect the appliance from the mains supply, or if a power cut occurs: wait for 5 minutes before you restart the appliance.

# 8 Operation

# 8.1 Switching the appliance on

In order to switch on the appliance push the mains plug into the socket.

## 8.2 Setting the temperature

The temperature can be set at from 0°C to 10°C. It is set by the knob.



#### **NOTE**

Please note that the temperature will change depending on the ambient temperature (installation site), the frequency of opening the door and the fittings.

#### **IMPORTANT**

High room temperatures (such as e.g. on hot summer days) and a cold temperature setting can lead to continuous refrigerator operation. The reason for this is that the compressor has to run continuously in order to maintain the low temperature in the appliance. The appliance is not able to defrost automatically because this is only possible when the compressor is not running (see the defrosting section). Therefore, a thick layer of frost or ice may form on the rear interior wall.

## 8.3 Noises during operation

#### Normal noises

**English** 

- Humming the noise is caused by the compressor during operation. It is loud when it switches on or off.
- Liquid noise caused by the refrigerant circulating in the unit.
- Clicking noises the temperature regulator switches the compressor on or off.

# 9 Defrosting/Switching off

During the cooling and defrosting phases a thin layer of ice or drops of water form on the inner wall. The condensation water flows into a collecting tray and evaporates. Please ensure that the outflow channel is not blocked. It can be cleaned carefully with a pipe cleaner.

Your refrigerator does have automatic defrosting, but if a thicker layer of ice forms in-side the appliance – if you occasionally defrost it by hand – proceed as described under point 10.1. Optionally, in order to accelerate defrosting you can place a bowl with hot water in the appliance or use a hairdryer.

# 10 Maintenance

## 10.1 Cleaning and care

If the appliance is dirty, proceed as follows:

- 1. Disconnect the refrigerator from the mains supply.
- 2. Clean the interior (including the rear wall and bottom) with warm water and a mild cleaning product. Do not use any aggressive cleaning products!
- 3. Dry all surfaces carefully.
- 4. After cleaning reconnect the refrigerator to the mains supply.
- 5. Never clean the appliance with steam cleaning equipment.
- 6. Also check the condensation water outflow hole.

# 11 Repairs



#### **WARNING**

Repairs to electrical appliances may only be carried out by an expert qualified to do so. A repair carried out incorrectly or unprofessionally puts the user at risk and leads to the guarantee becoming invalid!

# 12 What to do if ... Solutions to problems

The design of the appliance guarantees interruption-free operation and a long working life. If nevertheless a fault does occur during operation, check whether this can be traced back to an operating error.

Any subsequent faults can be eliminated by yourself by checking the possible causes:

Fault	Possible Causes	Measures	
The appliance is not cooling	Is the mains plug in the socket? Has the fuse in the socket been triggered?	Insert the mains plug correctly in the mains socket, switch on the fuse, if required call for expert assistance.	
The appliance is noisy when operating	Is the appliance standing vertically or horizontally?	Adjust the appliance using the feet. The flow noises in the refrigerant circuit are normal.	
Water is lying on the bottom of the refrigerator	Has the temperature regulator been set correctly? Is the condensation water channel blocked?	Correct the temperature regulator setting. Clean the outflow opening with a pipe cleaner.	
The appliance is not cooling correctly	Is the appliance ventilation blocked?	Clear the ventilation slot, position the appliance freely.	

# 13 Tips for saving energy

Do not place the appliance close to stoves, heating elements or other heat sources. With a high ambient temperature the compressor runs more frequently and for longer. This leads to unavoidable high power consumption.

Make sure that there is sufficient aeration and ventilation at the appliance base and to the back of the appliance. Ventilation openings must never be covered.

The door should only remain open for as long as required.

The door seals of your appliance must be fully intact so that the doors close correctly.

Do not set the temperature any lower than required.

# 14 Disposal of old appliances

Ensure that these are disposed of in an environmentally friendly manner. Make disused old appliances unusable prior to disposal. Pull the mains plug out of the socket and disconnect the plug from the mains cable.



This appliance is excellent according to the specifications of the European Disposal Regulations 2002 / 96 / EC - WEEE.

This ensures that the product is disposed of appropriately. By means of environmentally friendly disposal you ensure that any damage to health caused by inappropriate disposal is avoided. The bin symbol on the product or the accompanying papers indicates that this appliance is not to be treated like household waste. Instead, it should be taken to the collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Disposal must be undertaken according to the respective locally applicable regulations.

For further information please contact your local authority or disposal company.

## 15 Customer Service

If a fault can not be eliminated by following the instructions given above, please call Customer Service. In such a case do not carry out any further work yourself, especially to the electrical parts of the appliance. Do not open the door unnecessarily often so as to avoid the loss of cold.

#### The relevant Customer Service address in Germany:

EGS GmbH Dieselstraße 1 D-33397 Rietberg

**English** 

Customer Fon No.: +49 (0) 2944/9716-6 Fax: +49 (0) 2944/9716-77 E-Mail: kontakt@egs-gmbh.de

Please have the following information ready for the Customer Service:

- Full address and telephone no.
- Appliance type and serial number
- Description of the fault
- Proof of purchase

# 16 Terms of the guarantee

## Terms of the guarantee

As a buyer of a Gastro-Cool appliance you are entitled to the legal guarantees from the purchase contract with your dealer.

#### **Validity period**

The guarantee is valid for one year (proof of purchase is to be presented) from the invoice date. During the first year any faults of the appliance will be eliminated free of charge. It is a prerequisite that the appliance is accessible without any particular effort for repairs.

If claims are made according to the guarantee, the guarantee is not extended either for the appliance nor for the newly fitted parts.

#### Scope of fault elimination

Within the specified periods we shall eliminate any faults of the appliance which can evidently be traced back to incorrect function or material faults. Replaced parts become our property.

## The following are excluded:

Normal wear and tear, intentional or negligent damage, damage which occurs due to non-observation of the Directions for Use, inappropriate positioning or installation or due to connection to the wrong power supply, damage arising from the effect of chemicals or electrothermal factors of from other abnormal environmental conditions, damage to glass, paint or enamel and any differences in colour, as well as defective tubes and taps. We will not provide any services either if – without our special, written approval – work has been carried out on the Gastro-Cool appliance by non-authorised people or parts from a different origin have been used. This restriction does not apply to fault-free work carried out by a qualified expert using our original parts in order to adapt the appliance to the technical protective regulations of a different EU country.

#### Scope

Our guarantee is applicable to appliances which have been purchased in an EU country and which are being operated in the Federal Republic of Germany.

For appliances which have been purchased in an EU country and have been brought into a different EU country, services are provided within the framework of the respective guarantee terms which are normal in that country. There is only an obligation to provide the guarantee if the appliance corresponds to the technical regulations of the country in which the claim according to the guarantee has been made.

# For repair work carried out outside of the guarantee period the following applies:

If an appliance is repaired, the repair invoices are due immediately and are to be paid without delay.

If an appliance is examined or a repair that has been started has not been completed, a flat rate will be charged for start-up and work. Advice from our customer advice centre is free of charge.

If service is required or in order to order spare parts, please contact our Customer Service.



Sollten Sie Fragen zu Ihrem Kühlschrank oder Interesse an weiteren Produkten aus dem Gastro-Cool Sortiment haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Should you have any questions regarding your Cooler or should you be interested in further products from the Gastro-Cool range, we are at your disposal.

# www.Gastro-Cool.com

Werben & Kühlen Effektiv und Effizient!

Cooling & Advertising Effective and Efficient!

